

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR...

LawiPox Epoxidharz-Versiegelung

Wasserverdünnbare 2-Komponenten-Garagenbeschichtung

LawiDox Epoxidharz-Beschichtung

Lösemittelfreie und selbstverlaufende Industriebeschichtung

Allgemein

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werthaltung der versiegelten Bodenflächen. Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Lose aufliegender Schmutz ist abzukehren oder alternativ abzusaugen. Wir empfehlen bei direktem Zugang von außen eine Schmutzfangzone zu integrieren. Denn je weniger Schmutz auf die Bodenflächen gelangt, desto weniger Aufwand muss für seine Pflege betrieben werden.

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung erfolgt in zwei Schritten, die Häufigkeit hängt vom Schmutzeintrag auf der Fläche ab.

Schmutz wird durch Kehren oder Saugen entfernt, klebender, angetrockneter oder nasser Schmutz wird durch Feuchtigkeit aufgenommen. Dies muss regelmäßig durchgeführt werden, wenn ein starker Schmutzeintrag erfolgt. Harte Sand- und Schmutzpartikel oder Metallspäne können die Oberfläche beschädigen und dadurch die Schmutzempfindlichkeit erhöhen.

Für die laufende, tägliche Unterhaltsreinigung empfehlen wir den Einsatz der RZ Elastic-Wischpflege der Uzin Utz AG in einer Verdünnung von 1:200 (= 50 ml auf 8 bis 10 Liter Wasser). Die Verarbeitung erfolgt mit einem Wischmopp.

Hinweis:

Die Unterhaltsreinigung sollte ausschließlich mit dieser RZ Elastic-Wischpflege erfolgen; ein Wechsel auf Fremdprodukte ist nicht zu empfehlen, damit wird u. U. die schützende Pflege negativ beeinträchtigt.

Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung der Bodenflächen erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich z. B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Je nach Verschmutzungsgrad sind die Flächen mit dem RZ Grundreiniger der Uzin Utz AG entsprechend mit Wasser verdünnt, gemäß Anwendungsbeschreibung zu behandeln.

Schmutzfangbereich

Wir empfehlen bei direktem Zugang von außen eine Schmutzfangzone zu integrieren.

Je weniger Schmutz auf die Beschichtung gelangt, desto weniger Aufwand muss für seine Pflege betrieben werden.

Hinweis

Bei Bodenbeschichtungen in rutschgehemmter Ausführung beschränkt sich die Pflege auf die Unterhaltsreinigung und Fleckenentfernung.

Produkte in der Übersicht



Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen unsere Anwendungstechnik zur Verfügung.

Telefon: +49 (0) 5 11 / 6 74 90 66

E-Mail: info@einza.com

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Ausgabe 05/2015**; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.